

# Birdchaser Advanced

**Den mest naturlige, effektive og miljøvenlige måde at bekæmpe skadevoldende fugle!**

Fugle, mus, rotter og kaniner har veludviklet hørelse, og er konstant på vagt overfor mulige farer. Hvis de hører lyden af en af de rovdyr, der jager dem, eller lyden af et andet dyr under angreb, er deres naturlige reaktion at flygte så hurtigt som muligt. Mange fugle, såsom spurve, duer, stære, krager og skader, såvel som de fleste gnavere angribes ofte af rovfugle som høge og ugler.

**Birdchaser** bruger digital forstærkede optagelser af faktiske rovfugle og supplerer det med lyden af fugle i nød til at narre skadedyr til at tro de er i øjeblikkelig fare. Dette får dem øjeblikkeligt til at flygte, og skulle de vende tilbage hører de den samme lyd igen.

**Birdchaser** udnytter denne opførsel ved at efterligne lyden af høg, falk og ugler, og dermed skræmme skadevoldende fugle som spurve, solsorte, duer, krager, stære og andre byttefugle væk fra din ejendom. Denne humane og miljøvenlige metode vil løse dine problemer med fugle uden at skade mennesker eller andre dyr end skadedyrene idet den også afskrækker gnavere og kaniner. Med sin **PIR** funktion, kan **Birdchaser** bruges som en speciel sikkerhedsenhed. Den vil mærke bevægelse og starte lydafgivelse. En justeringsknap til volumen er tilgængelig.

## INSTALLATION

1. Fastgør **Birdchaser** til en stolpe eller væg med strøm tilgængelig. Slut adapteren i strømstikket og indstil Birdchaser efter dine behov.
2. I **PIR** tilstand, tager det ca. 45 sekunder at varme op og høre de første rovfugleskrig. **Birdchaser** dækker et vifteformet område på 130° i en afstand af op til 10 meter. LED lyset er konstant tændt. Når en fugl flyver ind i det dækkede område vil **Birdchaser** udsende rovfugleskrigende og skræmme den indtrængende væk. Du kan indstille volumen efter behov. Tidsinterval er ikke tilgængelig i LED tilstand.
3. I **AUTO** tilstand blinker LED indikatoren i en hastighed svarende til tidsintervallet. Jo længere interval, desto langsommere blink. Intervallet kan sættes fra 5 til 30 minutter ved at stille indstillingsknappen med uret. Ligeledes kan du indstille volumen. **Birdchaser** vil udsende rovfuglekald hvert 5. til 30. minut automatisk.
4. En indbygget fotocelle vil sætte **Birdchaser** i dvale i mørke, idet de fleste fugles aktivitet indstilles om natten. Du kan endvidere slukke **Birdchaser** ved at sætte knappen på OFF.
5. I et lille område eller som sikkerhedsudstyr foreslår vi at sætte i **PIR** tilstand. For at opnå de bedste resultater anbefales det at hænge **Birdchaser** 1 til 2.5 meter over jorden. Undgå forhindringer i dækningsområdet.
6. I større områder såsom landbrug, frugthaver eller store gårdspladser, anbefaler vi at sætte BIRDCHASER på **AUTO** og tilpasse tidsintervallet til dine behov.
7. Det anbefales endvidere, at du eksperimenterer med forskellige placeringer for at finde den mest effektive placering af **Birdchaser**.

## VIGTIGE BEMÆRKNINGER

- Når mennesker eller nyttedyr er i observationszonen er det en fordel at slå **Bird-Away** fra, for at spare på batteriet.
- Dyp ikke enheden i væske.
- Pål ikke ved enhedens indre komponenter.
- PIR observationssystemet tænder og slukker når varmblodede dyr starter og stopper med at bevæge sig.
- Sørg for at holde linsen ren og ikke berøre den. Brug en blød, fugtig klud til forsigtig rengøring. Brug ikke benzen, alkohol eller fortynder, eller nogen rengøringsmidler indeholdende disse.

## SPECIFIKATIONER

Strømforsyning (adapter): 100 – 240 VAC, 50/60 cykler, Output: 12 VDC

Lyd: **Skrig fra rovfugle og lyden af fugle i nød.**

Beskyttet område: **AUTO**-tilstand: Op til 1 hektar (ved maksimum volumen)

**PIR**-tilstand: vifteformet område; 130° i 10 meters afstand.

Materiale: Skal: ABS plastic (Forhandler: [www.skadedyrshop.dk](http://www.skadedyrshop.dk))

